



Bedienungsanleitung:

- Durch Ziehen am Entriegelungsseil die Verriegelung lösen und mit der Betätigungsstange die Anlage nach vorn in die untere Spielstellung mit Anschlag im Langloch des Wandrahmens ziehen. Klapprahmen waagrecht stellen.
- Bei Nichtbenutzung wird die Anlage mittels Betätigungsstange in der Mitte des Klapprahmens nach oben zusammengesoben.
- Die Verriegelung in Ruhestellung erfolgt über einen Federbolzen am Wandrahmen und eines Rastbleches am Brettriegel.

Wartung:

- Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen, eventuell lose Verbindungen nachziehen.
- Bewegliche Teile auf Leichtgängigkeit und Verformungen prüfen, bei Schwergängigkeit Schraubverbindungen und Drehpunkte leicht schmieren.
- Kontrolle von Basketballbrett, Korb und Netz auf Beschädigungen und festen Sitz.
- Reinigung von Makrolonspielbrettern darf nur mit lösungsmittelfreien Mitteln erfolgen.