

MONTAGEANLEITUNG

Sanierungs-Platten mit Aluminiumnetz

102023

Überprüfen Sie die Sendung umgehend auf mögliche Transportschäden und melden Sie diese sofort.

Stellen Sie beim Durchtrennen der Paletten-Umreifungsbänder sicher, dass die Elemente dabei nicht von der Palette kippen.

Das Gesamtgewicht der Palette beträgt 180 kg, eine Plattenhälfte wiegt 90 kg.

Die Lieferung besteht aus: 2 Plattenhälften, Aluminiumnetz, 2 Netzhaltern mit Schrauben, Kleber-Kartuschen, 1 Pack Schlagdübel, Kunststoffausgleichsklötzchen.

Bild 1: Der zu sanierende Betontisch muss trocken, staub- und algenfrei sein.

Bild 2: Demontieren Sie zuerst das alte Netz. Verteilen Sie dann den Inhalt der 4 Kartuschen des mitgelieferten Klebers gleichmässig auf den zu sanierenden Tisch. Besonders wichtig sind die Randbereiche in der Nähe der Alukante. Hier könnte die stärkste Kraft einwirken, sollte jemand versuchen, den Tisch anzuheben. Danach legen Sie die beiden Sanierungsplatten auf.

Sollten ein Höhenversatz zwischen den beiden Plattenhälften bestehen, dann heben Sie die entsprechende Plattenhälfte nochmals an und unterbauen diese mit den Kunststoff-Ausgleichsklötzchen.

Bild 3: Montage des Alunetzes: Stecken Sie einen Netzhalter auf jede Seite des Netzes. Danach montieren Sie diese vormontierte Einheit mit den Senkkopfschrauben an die beiden Plattenhälften.

Bild 4: Verdübeln Sie die Sanierungsplatten mit den beiliegenden Schlagdübeln (Bohrung \varnothing 6 mm) seitlich im alten Betontisch, sofern der Zustand des alten Betons dies zulässt.

Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4

