

# Montagehinweis

## Standardeingrabrahmen & Sondereingrabrahmen

( Sondereingrabrahmenbleche für zusätzliche Montage auf vorhandenen Standardeingrabrahmen,  
zur Abstützung des bauseitigen anzulegenden Fallschutzes )



### Standardeingrabrahmen (2stck ca.2250x300 / 2stck ca. 3000x300) / (Mini-Trampolin= 4stck ca.1750x300)

1. Rahmenbleche auf ebenen Untergrund legen. (darauf achten, dass Löcher für Scharniere /Bild **E+F** / nach oben zeigen)
2. L-Profil-Winkel **B** (4x) mit Senkkopfschrauben M5x15 + Stopmmutter M5 verschrauben (Bild **A**)
3. Eck-Profil-Winkelblech **C** (8x) mit Senkkopfschrauben M5x15 + Stopmmutter M5 verschrauben (Bild **A**)
- 3.1 Achtung, bei Verwendung von Sondereingrabrahmen, siehe Abbildung 3.1
4. Große Scharniere **E** (2x) an langer RahmenSeite (gewünschte Kipprichtung beachten) an den vorgesehenen Bohrungen montieren! (entfällt bei Sondereingrabrahmen)
5. Kleine Scharniere **F** (2x) an gegenüberliegender Seite montieren! (dient nur zum Verschließen des Trampolins ) (entfällt bei Sondereingrabrahmen)



### Sondereingrabrahmen (2stck ca.2250x300 / 2stck ca. 3000x300) / (Mini-Trampolin= 4stck ca.1750x300)

6. Sonderrahmenbleche aufsetzen (4x) und auch hier, wie in Punkt 3.1, (4x) mit Winkelblech **C** verschrauben, + restliche Bohrungen auf den Längsseiten, ebenfalls mit Senkkopfschrauben M5x15 + Stopmmutter M5 verschrauben.  
**Achtung !** Bei Verwendung mit Sondereingrabrahmen, den Oberen Winkel **C**, die Mittlere Bohrung zusammen mit Standardeingrabrahmen verschrauben (siehe Bild **A**) !
7. Eck-Profil-Winkelblech **D** mit 2mm Kantung, wie in Bild **G** dargestellt, mit Sonderblech verschrauben.

