



993

AUFBAUANWEISUNG

Schwebebalken Art.265 oder 267 "Original Reuther "

Bitte lesen Sie diese Anweisung, bevor Sie das Gerät zusammenbauen.

Lieferumfang

Folgende Teile sind in 2 Verpackungskartons enthalten:

- 1 Schwebebalken
- 1 Paar Fußteile

Zusammenbau von Schwebebalken mit Fußteilen:

- Wir empfehlen, den Balken durch 2 Personen aufzubauen.
- Legen Sie den Balken auf seine Lauffläche, am besten lassen Sie ihn in einer Kartonhälfte, damit er vor Beschädigungen geschützt ist.
- Drehen Sie die Handräder an den Halterungen der Untergestellen auf. Sie sehen an jeder Halterung einen Führungsstift, der in das entsprechende Loch der Lochschiene einrasten muß.
- Führen Sie zuerst die Halterung des Ständers in die Aussparung auf der Unterseite des Balkens ein. Dazu drücken Sie das Handrad nach unten, damit die Feder gespannt wird.
- Dann wird die Halterung der Seitenstrebe ebenfalls in den Ausschnitt eingeführt und in der Endstellung arretiert.
- Wenn beide Fußteile am Balken befestigt sind, ziehen Sie die Handräder fest und drehen den Balken in Gebrauchslage. Achten Sie darauf, daß die Führungsstifte in die dazu vorgesehenen Löcher eingerastet sind.

Höhenverstellung während des Turnbetriebes

- Öffnen Sie die Handräder an dem Ständer und ziehen an dem Stahlbügel. Der Führungsstift rastet aus und die Halterung kann verschoben werden. Dabei sollte ein Helfer den Balken halten, damit er nicht unkontrolliert tiefer rutscht. Prüfen Sie, ob die Führungsstifte nach der Verstellung wieder eingerastet sind, dann ziehen Sie die Handräder wieder fest an.

Achtung:

Kontrollieren Sie jedesmal, bevor das Gerät benützt wird, ob es sachgemäß aufgestellt ist und die Handräder fest angezogen sind.

Der Internationale Turnerbund schreibt für Wettkämpfe 20 cm starke Matten vor. Wir empfehlen Ihnen unsere Mattensätze, die auch die Aussparungen für die Schwebebalkenfüße haben.

Achten Sie darauf, daß bei Benützung des Gerätes ein qualifizierter Trainer anwesend ist.

Pflegehinweise:

Von Zeit zu Zeit sollten Sie alle beweglichen Teile von Magnesiastaub reinigen und leicht einfetten.

