

Nach dem betonieren  
Verschluss entfernen /  
after set concrete remove  
closing

Die Betonoberfläche an den Entwässerungsöffnungen  
bis Unterkante Öffnung absenken /  
in front of the water escape holes lower the surface  
down to the lower edge of the holes

Bei Bedarf Fundamente für den Kugelstossbalken einbauen.  
Take care for stop board foundation if necessary.

Der Ring ist exakt in Waage einzubauen  
Die Betonoberfläche muss geglättet (Reibebrett) und  
griffig sein!

Mount the circle exact horizontally  
Provide a plain concrete surface condition (grinding e.g.  
with a wooden stat), the surface must not be slippery!

Maßstab:	Name	Datum	Kugelstoss- und Hammerwurftring mit Entwässerung	Shot Putting and HammerCircle with Drainage
Maßangaben in: mm	Gezeichnet	30.4.2010		
Werkstoff:	Kontrolliert			
Gewicht: k.A.	Aktualisiert			

Art.-Nr. : 2204+2300 ,2310, 2312

Einbauanleitung	Mounting Instruction
A4	A4