

Sanierungs-Platten

052011

Überprüfen Sie die Sendung umgehend auf mögliche Transportschäden und melden Sie diese sofort.
Stellen Sie beim Durchtrennen der Paletten-Umreifungsbänder sicher, dass die Elemente dabei nicht von der Palette kippen.

Das Gesamtgewicht der Palette beträgt 180 kg, eine Plattenhälfte wiegt 90 kg.
Die Lieferung besteht aus: 2 Plattenhälften, Aluminiumnetz, 2 Netzhaltern mit Schrauben, 4 Kartuschen Kleber, 1 Pack Schlagdübel

- Bild 1: Der zu sanierende Betontisch muss trocken, staub- und algenfrei sein.
Bild 2: Demontieren Sie zuerst das alte Netz. Verteilen Sie dann den Inhalt von 2 Kartuschen des mitgelieferten Klebers auf einer zu sanierenden Plattenhälfte. Besonders wichtig sind die Randbereiche in der Nähe der Alukante. Hier könnte die stärkste Kraft einwirken, sollte jemand versuchen, den Tisch anzuheben. Danach legen Sie die Sanierungsplatte auf und richten sie aus. Mit der zweiten Plattenhälfte verfahren Sie ebenso.
Bild 3: Montage des Alunetzes: Stecken Sie einen Netzhalter auf jede Seite des Netzes. Danach montieren Sie diese vormontierte Einheit mit den Senkkopfschrauben an die beiden Plattenhälften.
Bild 4: Verdübeln Sie die Sanierungsplatten mit den beiliegenden Schlagdübeln (Bohrung \varnothing 6 mm) seitlich im alten Betontisch, sofern der Zustand des alten Betons dies zulässt.

Bild 1:



Bild 2:



Bild 3:



Bild 4:

