

## Montageanleitung

**Kübler Sport®-Volleyball-Pfosten mit Flaschenzug-Mechanik**  
**Bestell-Nr. V1685, V1654, V1684**

Die Anlage wird kpl. montiert geliefert, daher hier nur einige Hinweise zum Einbetonieren der Bodenhülsen und Gebrauchshinweise.

### Hinweise zum Einbetonieren der Bodenhülsen:

1. Die Bodenhülsen gem. Zeichnung einbauen. Wir empfehlen, dass diese negativ mit 1° Neigung nach außen gesetzt werden.
2. Verwenden Sie beim Einbetonieren der Bodenhülsen **keine Schnellabbinde- oder Frost-Schutzmittel**, da diese Zusätze zu Beschädigungen der Bodenhülsen führen können.
3. Wenn die Anlage bei Spielfeldern mit Kunststoffbelägen eingesetzt wird, müssen die Bodenhülsen entsprechend gekürzt werden, oder aber spezielle Bodenhülsen für Kunststoffbeläge eingesetzt werden.

## Instruction for Assembly

**Kübler Sport®-Volleyball-Uprights with pulley mechanism**  
**Catalogue no. V1685, V1654, V1684**

This unit is delivered completely mounted. So you have only to consider indications to concrete the ground sockets and some instructions.

### Indications to concrete ground sockets:

1. Mount ground sockets according to the drawing. We recommend to place them negative-going by about 1° declination to the outside.
2. Do not apply an **acceleration mixture or antifreeze** as these adhesives may cause damages to the sockets.
3. The ground sockets have to be shortened correspondingly if the unit is used on plastic grounds or if special ground sockets for plastic grounds are used.

**Instructions d'Assemblage**  
**Kübler Sport®-Poteaux de Volleyball avec poulie pendant**  
**Référence V1685, V1654, V1684**

L'équipement est fourni complètement monté et pour cela nous vous donnons seulement quelques renseignements pour bétonner les manchons et pour l'emploi.

### Renseignements pour bétonner des manchons:

1. Monter les manchons selon l'esquisse. Nous recommandons de les fixer négativement à l'extérieur avec une inclinaison de 1 degré.
2. N'employer pas d'**accélérateur de prise** ou de **solution antiréfrigérante** parce que ces adjuvants peuvent endommager les manchons.
3. Les manchons sont à raccourcir conformément si l'équipement est appliqué sur des terrains plastiques ou si des manchons spéciaux pour des terrains plastiques sont utilisés.

**Spannen des Netzes:**

Netzsnur wie folgt am **Gegenpfosten** befestigen:

Netzsnur durch aufgebogene Gewindingöse führen und in untere Gewindingöse einhängen (Gewindingöse über dem Handrad).

Netzsnur wie folgt am **Mechanikpfosten** befestigen:

Netzsnur am Karabinerhaken des Spannsesils an der Flaschenzug-Mechanik befestigen und am unteren Seil mit der Griffkugel solange ziehen bis die gewünschte Netzspannung erreicht ist. Spannschnur in Clamcleat-Halterung arretieren.

**Entspannen und Abnehmen des Netzes:**

Lösen der Spannschnur aus der Clamcleat-Halterung, anschließend Netz vom Karabinerhaken der Spannschnur lösen und Spannschnur der Flaschenzug-Mechanik so nach unten ziehen, dass zwischen Oberkante der Rolle und Anfang der Flaschenzug-Mechanik ein Abstand von ca. 25 cm vorhanden ist.

Netz vom Gegenpfosten abnehmen.

Damit es zu keiner Beschädigung bei der Einlagerung der Pfosten an der Flaschenzug-Mechanik kommt die Spannschnur mit der Griffkugel durch den Karabinerhaken führen und die Spannschnur in die Clamcleat-Halterung

**Tensioning of the net:**

Fix net rope at the **opposite upright** as follows:

Pull net rope through the bended threaded ring eye and clip it in the lower threaded ring eye (above the handwheel).

Fix net rope at the **mechanical upright** as follows:

Fix net rope in the snap hook of the tensioning cord at the pulley mechanism. Pull the lower cord up to the requested net tension. Fix cord in the clamcleat holder.

**To remove the tension and the net:**

Unfasten tensioning cord from clamcleat holder. Then take net from snap hook of tensioning cord. Pull down tensioning rope up to a distance of approx. 25 cm between top of the roller and the beginning of the pulley mechanism.

Take net from the opposite upright.

In order to ensure that the pulley mechanism cannot be damaged during storage of uprights pull tensioning cord through the snap hook and fix it in the clamcleat holder.

**Tendre le filet:**

Fixer la corde au **poteau opposé** comme suit: Tirer la corde par l'anneau taraudé ouvert et l'accrocher dans l'anneau taraudé inférieur (au-dessus de la roue à main).

Fixer la corde au **poteau mécanique** comme suit:

Fixer la corde au mousqueton de la corde de tension à la poulie et tirer la corde inférieur jusqu'à la tension voulue au moyen de la poignée. Serrer la corde de filet au fixation clamcleat.

**Détendre et détacher le filet:**

Pour détendre le filet desserrer la corde de la fixation clamcleat. Puis desserrer le filet du mousqueton de la corde de tension. Tirer la corde de tension vers le bas jusqu'à une distance d'env. 25 cm entre bord supérieur de la bobine et début de la poulie.

Détacher le filet du poteau opposé.

Pour assurer qu'il n'y a pas de dommage de la poulie pendant le stockage des poteaux tirer la corde de tension par le mousqueton au moyen de la poignée et l'accrocher dans la fixation clamcleat.

einhängen.

### **Sicherheits-Hinweis / Lagerung:**

Die Lagerung der Pfosten hat waagrecht auf einer Ablagekonsole oder aber auf einem speziellen Ablagewagen zu erfolgen.

Vor Entnahme von der Lagervorrichtung unbedingt darauf achten, dass die Feststellschrauben der Spann-/Haltevorrichtung fest angezogen sind, damit sich die Spann-/Haltevorrichtung beim Einsetzen in die Bodenhülsen nicht lösen kann.

### **Wartungshinweise:**

Bitte unbedingt beachten, dass alle Schraubverbindungen von Zeit zu Zeit überprüft und ggf. nachgezogen werden müssen.

.....und nun viel Spaß.

### **Safety advice/storage:**

Storage of the uprights has to be effected horizontally on a board or on a special trolley.

When using the uprights pay attention that the fixing screws of the tensioning/holding device are fastened tightly so that the they cannot back out during the installation into the ground sockets.

### **Maintenance instructions:**

Please take care that from time to time all screwings have to be checked and in case fixed again.

.....and now enjoy yourself.

### **Instruction de sécurité/stockage :**

Le stockage des poteaux doit être effectué horizontalement sur un récepteur ou sur un chariot spécial.

Avant le montage des poteaux dans les manchons faire attention que les vis de fixation du dispositif de tension sont serrées pour que le dispositif de tension soit fixé.

### **Instructions d'entretien:**

Les raccords à vis doivent être inspectés de temps en temps et fixés s'il le faut.

.....et maintenant amusez-vous bien.

