

Volleyball-Pfosten DVV II mit Flaschenzug-Mechanik

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich zum Kauf einer Original-Haspo-Volleyballanlage mit Prüfzeichen DVV II entschlossen.

Die Anlage wird kpl. montiert geliefert, daher hier nur einige Hinweise zum Einbetonieren der Bodenhöhlen und Gebrauchshinweise.

Hinweise zum Einbetonieren der Bodenhöhlen:

1. Die Bodenhöhlen gem. Zeichnung einbauen. Wir empfehlen, dass diese negativ mit 1° Neigung nach außen gesetzt werden.
2. Verwenden Sie beim Einbetonieren der Bodenhöhlen **keine Schnellabbinde- oder Frostschutzmittel**, da diese Zusätze zu Beschädigungen der Bodenhöhlen führen können.
3. Wenn die Anlage bei Spielfeldern mit Kunststoffbelägen eingesetzt wird, müssen die Bodenhöhlen entsprechend gekürzt werden oder aber spezielle Bodenhöhlen für Kunststoffbeläge eingesetzt werden.

Gebrauchshinweise:

1. Zur Orientierung für die Netzhöheneinstellung selbstklebende Markierungsfolie verwenden. Pfosten in die Bodenhöhlen einstecken, Netz spannen, genaue Netzhöhe ausmessen und Folien seitlich an die Pfosten kleben.
2. Spannen des Netzes:
Netzschnur wie folgt am **Gegenpfosten** befestigen: Netzschnur über die Rolle einführen und durch die über dem Handrad befindliche Gewindingöse stecken. Netzschnur zurückführen und in den Winkelhaken unter der Rolle einhängen.
Netzschnur wie folgt am **Mechanikpfosten** befestigen: Netzschnur am Karabinerha-
- ken des Spannseiles an der Flaschenzug-Mechanik befestigen und am unteren Seil mit der Griffkugel solange ziehen bis die gewünschte Netzspannung erreicht ist. Spannschnur in Clamcleat-Halterung artretieren.
3. Die untere Netzhöhenbefestigung erfolgt in den unteren Schienen an jedem Pfosten. Zur Feinjustierung des Netzes das Handrad lösen, die Schiene kann so auf die gewünschte Höhe geschoben werden. Bitte unbedingt beachten, dass die Spannschnüre der unteren Netzbefestigung gerade gespannt sein müssen
4. Entspannen und Abnehmen des Netzes: Lösen der Spannschnur waus der Clamcleat-Halterung, anschließend Netz vom Karabinerhaken der der Spannschnur lösen und Spannschnur der Flaschenzug-Mechanik so nach unten ziehen, dass zwischen Oberkante der Rolle und Anfang der Flaschenzug-Mechanik ein Abstand von ca, 25 cm vorhanden ist.
Netz vom Gegenpfosten abnehmen.
Damit es zu keiner Beschädigung bei der Einlagerung der Pfosten an der Flaschenzug-Mechanik kommt die Spannschnur mit der Griffkugel durch den Karabinerhaken führen und die Spannschnur in die Clamcleat-Halterung einhängen.

Sicherheits-Hinweis / Lagerung:

Die Lagerung der Pfosten hat waagrecht auf einer Ablagekonsole oder aber auf einem speziellen Ablagewagen zu erfolgen.

Vor Entnahme von der Lagervorrichtung unbedingt darauf achten, dass die Feststellschrauben der Spann-/Haltevorrichtung fest angezogen sind, damit sich die Spann-/Haltevorrichtung beim Einsetzen in die Bodenhöhlen nicht lösen kann.

Wartungshinweise:

Bitte unbedingt beachten, dass alle Schraubverbindungen von Zeit zu Zeit überprüft und ggf. nachgezogen werden müssen.

.....und nun viel Spaß.