

Bei Bedarf Fundamente für den Kugelstossbalken einbauen.  
Take care for stop board foundation if necessary.

Nach dem betonieren Verschluss entfernen / after set concrete remove closing

Die Betonoberfläche an den Entwässerungsöffnungen bis Unterkante Öffnung absenken / in front of the water escape holes lower the surface down to the lower edge of the holes

Der Ring ist exakt in Waage einzubauen  
Die Betonoberfläche muss geglättet (Reibebrett) und griffig sein!  
Mount the circle exact horizontally  
Provide a plain concrete surface condition (grinding e.g. with a wooden stat), the surface must not be slippery!

Maßstab:	Name	Datum	Kugelstoss- und Hammerwurftring mit Entwässerung	Shot Putting and HammerCircle with Drainage
Maßangaben in: mm	M.Ludwig	30.4.2010		
Werkstoff:				
Gewicht: k.A.				
			Art.-Nr. : 2204+2300 ,2310, 2312	Einbauanleitung
				Mounting Instruction
				A4