



Zusammenbau der Bänke

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Standrohr auf Gestelltraverse schrauben | 1 Zylinderkopf-Schraube M 8 x 40
2 Zylinderkopf-Schrauben M 6 x 35
U-Scheiben und Federringe 6 + 8 mm |
| 2 | Rückenlehnen anschrauben
auf rechten Winkel zum Standrohr achten | Gewindeschrauben Senkkopf M 6 x 35 |
| 3 | Garderobenträger in offene
Konsollänglöcher einhängen + ausrichten | Schrauben + U-Scheiben
(im Trägerprofil bereits eingesetzt) |
| 4 | Sitzauflagen 2-reihig anschrauben
Überstand Vorderkante 5 mm
Zwischenabstand 25 mm
Überstand bei äußeren Gestellen
auf Rückenlehnen abstimmen | Spax-Schrauben 5 x 25 mm
mit Zylinderkopf (Torx) |
| 5 | Schuhablage auf Klemmbuchsen klopfen
Ablagestäbe sind pro Seite 50 mm kürzer
als Sitzbretter | |

Ablagestäbe sind nach dem Aufklopfen nicht mehr verschlebbbar !!

- 5.1 **bei einseitig freihängender Schuhablagetraverse muß diese beim Aufklopfen der Ablagestäbe unbedingt unterstützt werden.**

Boden- / Wandbefestigung

Montagematerial für Boden- und Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang. Schrauben und Dübel müssen auf die Wandbeschaffenheit abgestimmt sein und müssen deshalb bauseits gewählt und beschafft werden.

Für Bodenplatten werden Schrauben mit Senkkopf verwendet (6 mm Ø)

Für Wandbefestigung Zylinderkopf-Schrauben	8536 / 8538	8 mm Ø
	8528	8 mm Ø
	8530	8 mm Ø

