



Bedienung:

Recksäule **vorsichtig** in Bodenhülse stellen, wobei die Bohrungen für die Reckstange entsprechend der **Abb.1** ausgerichtet sein müssen.

Handrad ① für Klemmvorrichtung an der Recksäule zunächst mit dem Einhängzapfen ② parallel in der gewünschten Höhe einsetzen und dann das Handrad ③ am Gabelkopf festdrehen.

Nachdem alle Reckstangen eingesetzt sind das Handrad ① der Klemmvorrichtung an der Recksäule festdrehen.

Zur Handhabung der Recksäule beim Auf- bzw. Abbau dienen die angebrachten Kugelgriffe.

Wartung:

Recksäule: bei Klemmvorrichtung auf Gängigkeit achten und festen Sitz kontrollieren.
Bodenhülse unbedingt sauber halten !

Reckstange: Einhängzapfen am Gabelkopf kontrollieren, auf Gängigkeit des Feststell-Handrads achten.