

Anleitung

18120000

Pedalo[®] Kletter-Trainingsboard

Holz-Hoerz GmbH

Dottinger Str. 71
D-72525 Münsingen

Tel. +49 (0) 7381 - 9357 0
Fax +49 (0) 7381 - 9357 40

info@pedalo.de
www.pedalo.de

Anleitung bitte vor der Benutzung
(oder vor dem Zusammenbau) des Gerätes
komplett lesen und aufbewahren



Lieferumfang:

Ausführung: Birke-Multiplex geölt, 17 Loch, 7 Grad Lochwinkel,
82 x 30 x 4 cm, 2 Sticks aus Buchenvollholz 16 x 3,5 cm,
inkl. 4 St. Langschaftdübelschrauben. 10 x 100 mm

Zubehör (optional):

18121000 Pedalo[®] Kletterbrett Adapter.
Ausführung: Birke Multiplex 68x39x20 cm
zum Einhängen in unsere Sprossenwand
Art. Nr. 18150240



Allgemeine Informationen und Warnhinweise:

Achtung! Das Gerät ist mit Vorsicht zu verwenden, da es große Geschicklichkeit verlangt, damit Unfälle des Benutzers oder Dritte durch Sturz oder Zusammenstoß vermieden werden. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und/oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen.

Bei der Verwendung durch Kinder wird die Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen.

Achtung! Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.
Plastiktüten und Plastikfolien gehören nicht in die Hände von Babys und Kleinkindern - Erstickungsgefahr!

Achtung! Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verwendungszwecke.

Nach längerem oder häufigem Gebrauch sollten Sie alle Schrauben kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen.
Verschlissene Teile umgehend mit Original Ersatzteilen erneuern.

Das Produkt ist aus natürlichem Birken- oder Buchenholz gefertigt. Abweichungen in Farbe, Struktur, Maserung oder kleine Asteschlüsse zeugen von der Echtheit und sind nicht qualitätsmindernd.

Wartung und Pflege:

Kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Keine lösemittelhaltigen, säurehaltigen oder scheuernden Reiniger verwenden. Gerät vor Nässe schützen.

Das Gerät ist für eine Benutzung ab einem Alter von 6 Jahren bestimmt

Die maximale Belastbarkeit beträgt 120 kg

Montage:

Das Kletter-Trainingsboard muss sehr stabil und dauerhaft mit 4 Schrauben an einer geeigneten Wand befestigt werden.

Die Schraubpunkte sind die 4 äußeren Stufenbohrungen 10/20mm.

Das Brett so herum anbringen, dass die eingesteckten Sticks leicht schräg nach oben zeigen (Pedalo-Logo am oberen Rand).

Die Montagehöhe sollte so gewählt werden, dass beim Klettern der Boden nicht berührt wird.

Das Kletter-Trainingsboard wird idealerweise über einer Türe montiert, da man so beim Üben mehr Beinfreiheit hat.

Unbedingt vor dem Bohren prüfen, ob dort keine Leitungen verlaufen! In die Wand muss mit einem

10 mm Steinbohrer >70 mm tief vorgebohrt werden. **Sind Sie sich bei der Montage unsicher fragen Sie einen Fachmann um Rat.**

- Der Langschaftdübel ist geeignet für die Durchsteckmontage (siehe Bilder).

- Das Eindrehen der Schraube bewirkt das Verspreizen der einzelnen Lamellen. Im Vollbaustoff erzeugen die Lamellen gleichmäßige Spreizkräfte. Im Lochbaustoff spreizen die Lamellen am Steinsteig und bilden im Hohlraum einen Hinterschnitt aus.

- Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag).

Vor der Benutzung des Kletter-Trainingsboard die Befestigung des Brettes immer überprüfen!

