

Montageanleitung für Wandschlingengerät 120 x 60 cm / 190 x 70 cm



- 1.) Die empfohlene Arbeitshöhe des Wandschlingengerät beträgt 200 cm, kann jedoch individuell auf die gewünschte Arbeitshöhe gebracht werden.
Messen Sie hierzu den Abstand vom Fußboden bis Befestigungspunkt 1 und markieren Sie diesen. Es ist wichtig das die Wandhalter senkrecht an der Wand angebracht werden.
Arbeiten Sie deshalb mit einer Wasserwaage.
Halten Sie die Wasserwaage an und markieren Sie die weiteren Befestigungspunkte. (s. Skizze)
- 2.) Es ist wichtig das die Befestigungspunkte von Halter 2 im exakten Abstand von 99 cm (Wandschlingengerät 120 x 60 cm) bzw. von 148 cm (Wandschlingengerät 190 x 70 cm) zu Halter 1 angebracht werden. Markieren Sie die weiteren Befestigungspunkte im exakten Abstand.
- 3.) Bohren Sie mit einem Steinbohrer, Durchmesser 12 mm, die markierten Befestigungspunkte. Setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Bohrlöcher ein und befestigen Sie Halter 1 sowie Halter 2 mit den mitgelieferten Schrauben.
- 4.) Verschrauben Sie nun das Schlingengitter mit den mitgelieferten Inbusschrauben an den Wandhaltern. (s. Skizze)
- 5.) Überprüfen Sie nochmals alle Schrauben, an den Befestigungspunkten, auf sicheren, festen Halt.
Versehen Sie nun die Schrauben mit den weißen Abdeckkappen.