



Montageanleitung

Bolzplatztor F1356 / F1358



Allgemeine Sicherheitshinweise für die Nutzung von Sportgeräten

Die folgenden Sicherheitshinweise sind bei der Montage, Nutzung und Wartung des Sportgeräts unbedingt zu beachten. Sie dienen dem Schutz der Nutzer sowie der Vermeidung von Schäden. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese zur späteren Einsicht auf.

- **Zweckbestimmung**

Dieses Sportgerät ist ausschließlich für die in der Produktbeschreibung genannte Sportart vorgesehen, z.B. Fußball, Hallenfußball, Handball, Hallenhockey, Feldhockey, Badminton, Tennis, Volleyball, Basketball, Streetball, Wasserball. Eine Nutzung zu anderen Zwecken ist unzulässig und kann zu Unfällen oder Sachschäden führen.

- **Überprüfung vor Nutzung**

Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz, ob alle Verbindungen korrekt montiert und fest angezogen sind.

- **Standsicherheit**

Stellen Sie sicher, dass das Sportgerät jederzeit standsicher und gegen Umkippen oder unbeabsichtigtes Verschieben gesichert ist. Verwenden Sie ausschließlich die dafür vorgesehenen Sicherungselemente des Herstellers.

- **Verbot des Kletterns**

Das Sportgerät, seine Anbauteile sowie Zubehöerteile sind nicht zum Klettern geeignet. Das Besteigen kann zu schweren Verletzungen oder zur Beschädigung des Geräts führen.

- **Verwendung der Netzhaken**

Netzhaken dürfen ausschließlich für die Montage des Netzes verwendet werden. Eine zweckentfremdete Nutzung ist untersagt.

- **Sicherer Umgang mit Netzen**

Netze dürfen ausschließlich in Kombination mit dem zugehörigen Sportgerät verwendet werden. Sie sind nicht zum Klettern geeignet. Achten Sie darauf, dass sich weder Personen noch Gegenstände darin verfangen können.

- **Basketballringe und -körbe**

Basketballringe und -körbe sind nicht dafür ausgelegt, sich daran festzuhalten, zu hängen oder daran hochzuziehen. Eine unsachgemäße Nutzung kann zu Verletzungen oder Schäden führen.

- **Unzulässige Anbauteile**

Es dürfen keine eigenmächtigen Anbauten oder Veränderungen am Sportgerät vorgenommen werden, die dessen Sicherheit beeinträchtigen können. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Fachhändler.

- **Verwendung von Zubehör**

Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör des Herstellers. Bei Unsicherheiten hinsichtlich der Kompatibilität kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Ihren Händler.

- **Regelmäßige Wartung**

Führen Sie regelmäßige Sicht- und Funktionskontrollen durch, um Verschleiß, Beschädigungen oder Lockerungen frühzeitig zu erkennen. Defekte oder abgenutzte Teile müssen unverzüglich ersetzt werden.

- **Einhalten geltender Normen**

Dieses Sportgerät erfüllt die sicherheitsrelevanten Anforderungen gemäß EN-Normen (748, 749, 750, 1270, 1271, 1509, 13451-7, 15312, 16579 etc.). Bitte beachten Sie diese Normen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Wichtiger Hinweis: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, die infolge unsachgemäßer Montage, Nutzung oder Wartung entstehen.

Montageanleitung

zu Art.-Nr. F1356/F1358

1. Lieferumfang (ohne Netz)


Pos.-Nr.	Stück	Bezeichnung
1	1x	Torlatte
2	1x	Bodenrahmen
3	2x	Seitenteil
4	2x	Querstrebe
5	120x	Netzhaken
6	8x	Senkschrauben M8x20 DIN7991
7	2x	Innensechskantschraube M6x22 DIN912
8	2x	Innensechskantschraube M6x70 DIN912
9	4x	U-Scheibe Ø 6,4
10	2x	Mutter M6 DIN985
11	2x	Mutterstück M6x20
12	1x	Inbusschlüssel SW5 Din 911

2. Montage

- Vorgefertigte Teile und Zubehör auspacken und kontrollieren
- Setzen Sie in die Torlatte 1 Mutterstück M6 pro Seite ca. 20cm in die Kammer und befestigen dieses mit einer M6x22 Schraube. Dies wird für die spätere Befestigung der Querstreben benötigt.
- Fügen Sie die Torlatte, das Bodenrohr, sowie die Seitenteile zusammen. Die Profilkammer gibt Ihnen an, wie die Elemente verbunden werden. Die Profilkammer ist bei der Torlatte und den Seitenteilen hinten, bei dem Bodenrohr nach oben ausgerichtet.
- Die Elemente werden im Anschluss mit den Innensechskantschrauben M8x20 verschraubt. Achten Sie darauf, dass die Profile korrekt eingesteckt sind und die Profilkammer eine durchgehende Linie ergibt.




- Die Bohrungen wurden mit Vorspannung gefertigt. Das Profil zieht sich durch die Schrauben in die richtige Position, wenn die Elemente vorher korrekt zusammengesteckt worden sind.




Montageanleitung

zu Art.-Nr. F1356/F1358


- Die Streben werden auf der Torlatte und den seitlichen Bügeln ausgerichtet und mit den Innensechskantschrauben M6x22 und den U-Scheiben an der Torlatte fixiert.
Für die seitlichen Bügel die Innensechskantschraube M6x70 und U-Scheibe nutzen.



- Nach erfolgter Montage alle Schrauben erneut fest anziehen.



- Die Netzhaken werden gleichmäßig in der Profilkammer des Tores verteilt. Bitte jeweils 2 Netzhaken (1x Öffnung nach rechts, 1x Öffnung nach links) so zusammen montieren, dass eine Öse entsteht.



3. Netzmontage

- Die korrekte Montage des Netzes kann der separaten Anleitung entnommen werden.


4. Sicherung der Tore

ACHTUNG! Das Sportgerät muss dauerhaft gegen Umkippen und Beklettern gesichert sein. Bei einer abweichenden Montage, als hier beschrieben, erlischt jegliche Garantie/ Gewährleistung und die TÜV Prüfung der Tore verliert Ihre Gültigkeit.

- Führen Sie die Fundamentarbeiten anhand der nachfolgenden Zeichnung aus.

Fundamentplan freistehend:

Art.-Nr. F1356



Fundamentplan Bodenhülse:

Art.-Nr. F1358

