



# ASSEMBLY INSTRUCTIONS PORTABLE BALLET BARRE (WITH OR WITHOUT CASTORS)


1




2




3




4



5



6



ES

1. Incline la base y coloque la columna sobre el agujero correspondiente. Atornílelo con ayuda de la llave Allen que tiene a su disposición.
2. Retire los tornillos tanto de las pletinas superiores como de las inferiores.
3. Sitúe las barras de madera a la medida adecuada, deje que sobresalgan aproximadamente 20 cm - 30 cm de barra en cada extremo.
4. Sitúe las pletinas superiores e inferiores y vuelva a insertar los tornillos. Ajústelos con la llave Allen hasta apretar las pletinas lo máximo posible.

**OBSERVACIONES IMPORTANTES:**

5. Para trasladar una barra provista de ruedas, debe inclinar el conjunto a 45° hasta que sus ruedas toquen completamente el suelo. Así evitará posibles daños en los tapones de goma de la base y en su suelo. Asegúrese además de inclinar y mover las dos columnas simultáneamente para no causarle daños a la barra de madera.
6. Las barras móviles sin ruedas son más ligeras y deben ser levantadas para su traslado.

EN

1. Lay the steel upright on one side. Attach the base into the upright with the bolt and tighten with the Allen key provided.
2. Remove screws from upper and lower plates.
3. Insert wooden bars so that they extend 20cm to 30cm beyond the plates on each side.
4. Once in position, reinsert screws into the plates and tighten with the Allen key provided.

**IMPORTANT INFORMATION:**

5. When moving the barre, tilt the uprights to a 45-degree angle to ensure the wheels are in full contact with the ground. This will prevent damage to your floor and the rubber stoppers on the bases. Also always ensure that both uprights are tilted at the same angle, to avoid twisting and damaging the wooden bars.
6. Barres without wheels have been made lighter and should be lifted off the floor when moving.

FR

1. Poser les poteaux en acier à l'horizontale. Fixer les bases aux poteaux avec les écrous et visser avec la clé Allen fournie. Mettre les poteaux à la verticale.
2. Enlever les vis des supports supérieurs.
3. Insérer les barres en bois de manière à laisser dépasser 20 à 30 cm de chaque côté des supports.
4. Une fois les barres positionnées, remettre les vis en place et les serrer avec la clé Allen fournie.

**INFORMATIONS IMPORTANTES :**

5. Lorsque vous déplacez votre barre, inclinez-la selon un angle de 45° afin de vous assurer que les roues touchent bien le sol. Cela permettra d'éviter que les freins n'abîment les socles et que vous n'endommagiez votre sol. Assurez-vous toujours que les deux poteaux sont inclinés selon le même angle, afin d'éviter que les barres ne se tordent et ne s'abîment.
6. Les barres sans roulettes sont plus légères et doivent donc être soulevées pour être déplacées.

IT

1. Separare la base dalla colonna, inclinare la base, inserire nel buco la vite di fissaggio dal basso verso l'alto e avvitare con forza utilizzando la chiave esagonale fornita.
2. Rimuovere le viti dai supporti.
3. Sistemare in maniera adeguata la sbarra di legno, lasciando dai 20 ai 30 cm di sbarra sporgente per ciascun lato.
4. Una volta posizionata la sbarra, inserire di nuovo le viti e stringere con la chiave esagonale fino ad avvicinare il più possibile i supporti.

#### **OSSERVAZIONI IMPORTANTI:**

5. Durante lo spostamento, le colonne devono essere rigorosamente inclinate a 45 gradi per assicurarsi che le ruote siano totalmente a contatto con il suolo. Trascinare la sbarra o dare una minore inclinazione alla base porterà al deterioramento delle gomme di protezione, che potrebbero addirittura staccarsi, con il conseguente danneggiamento del pavimento. Inoltre durante lo spostamento, le sbarre mobili per il balletto devono sempre essere maneggiate mantenendo le due colonne nella medesima inclinazione, in modo da evitare il deterioramento della sbarra di legno.
6. Le sbarre mobili senza ruote, più leggere dei modelli con ruote, devono essere sollevate verticalmente da terra quando devono essere spostate.

DE

1. Stellen Sie den Sockel senkrecht auf, platzieren Sie den Standfuss auf der Oberseite und verschrauben Sie es von der Unterseite, mit der dafür vorgesehenen Schraube und mithilfe des beigelegten Inbusschlüssels.
2. Entfernen Sie die oberen und unteren Schrauben der Befestigungsplatten.
3. Richten Sie die Holzstangen so aus, dass sie auf beiden Seiten ca. 20 bis 30 cm über die Halterung hinausragen.
4. Platzieren Sie jetzt die beiden Befestigungsplatten passend um die Holzstange, sodass Sie beide Elemente wieder fest zusammenschrauben können (Inbusschlüssel).

#### **WICHTIGE INFORMATION:**

5. Beim Bewegen der Ballettstange immer darauf achten, dass Sie die Standfüsse in einem Winkel von 45 Grad kippen, bis die Gummiringe komplett den Boden berühren. Dadurch werden Beschädigungen und Kratzer vermieden. Beim Bewegen der Ballettstange immer darauf achten, dass beide Standfüsse gleichzeitig bewegt werden, um Beschädigungen der Holzstange vorzubeugen.
6. Ballettstangen (ohne Rollen) haben ein geringeres Gewicht und lassen sich mit Leichtigkeit anheben und umplatzieren.