



### Sprossenwand

Die klassische Sprossenwand für den privaten Gebrauch und therapeutischen Einsatz geeignet. Die Wangen sind aus unbehandeltem Kiefernholz mit ovalen Birkenholzsprossen. Schnelle und einfache Montage ohne Leim. Inklusive Montageanleitung und Montagematerial zur Befestigung an einer Betonwand. Zerlegt im Karton. Belastbar bis 100 kg.

**T3427**  BxH 80x210 cm 9 Sprossen

**T3428**  BxH 80x230 cm 10 Sprossen

**T3429**  BxH 100x230 cm 10 Sprossen



### Montageanleitung Sprossenwand

01. Legen Sie einen der Seitenholme, mit den Löchern für die Sprossen nach oben, auf den Boden. (A)
02. Setzen Sie alle Sprossen (B) ein. Dies geht einfacher, wenn Sie einen Hammer benutzen. (Legen Sie aber bitte beim Einschlagen ein Holzstück auf die Sprossen.) Achten Sie darauf, daß die Sprossen mit Bohrungen an den Enden in die Löcher der Seitenholme kommen, die auch eine Bohrung haben.
03. Nehmen Sie den zweiten Seitenholm (C) und setzen Sie die Sprossen auch hier nach und nach ein (D). Lassen Sie sich von einer zweiten Person helfen, das erleichtert das Einsetzen der Sprossen.
04. Drehen Sie jetzt mit Hilfe des Schlüssels die Schrauben (E) in die Holme ein. Drehen Sie die Schrauben nur leicht an. Erst wenn alle Schrauben eingesetzt sind, fest nachdrehen.
05. Stellen Sie bitte die Sprossenwand aufrecht und befestigen Sie jetzt die Haltewinkel (F) mit den Schrauben an den Holmen.
06. Achten Sie darauf, daß die Sprossenwand senkrecht steht. Zeichnen Sie die Dübellöcher an, bohren und verschrauben Sie die Haltewinkel an der Wand.
07. Überzeugen Sie sich vor Trainingsbeginn vom absolut festen Sitz der Verschraubung.

